




# HUMIDIFIER

ULTRASONIC COOL MIST FITS FOR ONE NIGHT

1byone Products Inc.  
1230 E Belmont Street, Ontario, CA, USA 91761  
Customer Service: +1 909-391-3888  
[www.1byonebros.com](http://www.1byonebros.com)

|    |                                |         |
|----|--------------------------------|---------|
| EN | Introductions                  | Page 02 |
| DE | Features                       | Page 02 |
| FR | Safety Precautions             | Page 03 |
| ES | Operating Precautions          | Page 03 |
| JP | Know your Cool mist humidifier | Page 04 |
| IT | Choosing a Suitable Location   | Page 05 |
|    | Filling Instructions           | Page 06 |
|    | Operating Instructions         | Page 08 |
|    | Controlling the LED Light      | Page 09 |
|    | Caring for your Cool mist      | Page 10 |
|    | Technical Specifications       | Page 11 |
|    | Troubleshooting                | Page 12 |

### Introduction

The 1byone cool mist is an Ultrasonic humidifier. An ultrasonic humidifier atomizes water into ultra-fine particles of 1-5um using the principle of ultrasonic high-frequency oscillation, and diffuses the cool water vapor into the air through a pneumatic device to serve the purpose of even air humidification.

It is essential to use the 1byone humidifier cool mist in the way it was intended. You are therefore advised to read this instruction manual and the safety precautions carefully before use.

### Feature

- 1.The 1byone cool mist is specifically designed to humidify the air with cold vapor using ultrasonic high frequency oscillation.
- 2.The cool mist features a seven color LED night light. The light can be set to cycle through all seven colors or set to your favorite color.
- 3.The aromatic diffuser allows you to diffuse your favorite oil or water based aroma.
- 4.The silent operation will ensure your loved ones get the best night sleep possible.
- 5.The cool mist will give you 10 hours of continuous use if run at maximum flow rate. If running at low flow rate, the cool mist will give you up to 20 hours of use.

|    |
|----|
| EN |
| DE |
| FR |
| ES |
| JP |
| IT |


Safety precautions

- 1. Do not replace the power cord without authorization. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities.
- 2. When the body is inclined, please handle this with the power cut off.
- 3. If the unit generates any abnormal sound or odour during operation, please shut it down immediately and disconnect the power plug.
- 4. Before cleaning or moving the unit, please shut it down or disconnect the power plug.
- 5. Do not operate the unit with an empty water tank.
- 6. Do not scratch the ultrasonic oscillator with a hard object.
- 7. Place the unit in normal room temperatures. Avoid operating the unit in chilly environments to avoid damage to the unit. If there is freezing inside, do not start unit until the ice has been cleared or melted.

Operating Precautions

- 1. Do not add hot water of over 45°C to the water tank and to avoid discoloration or distortion.
- 2. Do not place metals, chemicals and detergents into the water tank.
- 3. Do not put the aroma oil directly into the water tank or the water bowl of the humidifier.
- 4. Do not add water into the water bowl directly.
- 5. When the unit is not to be used for a long time, please unplug from the power point.

Know your Cool mist humidifier




Choosing a suitable location




Caution

Do not direct the cool mist vapor flow at walls or furniture which is sensitive to moisture. Please adjust the vapor flow to the required comfort level and to suit the size of the room.




Filling Instructions


1. Remove the vapor nozzle from the water tank.




2. Invert the water tank and turn the filter cap anti-clockwise




3. Remove the cap and the attached filter.  
4. It is highly recommended that the filter be replaced after approximately 500 hours of operation.




5.Fill the tank with clean water at room temperature.



6.Screw the cap and filter, wipe off excess water drops around the water tank.







7.Put the water tank back on the base. Secure the nozzle on the water tank.





Operating instructions

- 1.Turn the main control knob clockwise.The power indicator lights up green and humidification begins.
- 2.Adjust the humidification level by turning power / humidification control knob.The humidification, vapor level increases by turning the knob clockwise.
- 3.When the LED flashes Red,the water level is low.Humidification will stop.Please turn off the power and unplug from the main power supply.Refill water tank as per previous instructions.
- 4.To stop the humidification,turn the main vapor control knob counter clockwise until a click is heard,the switch is now off.The LED light also turns off.




Controlling the LED Night Light

- 1. The Cool mist night light, lights up when you press LED ON/OFF button. The LED lights will change as per cycle shown below.
- 2. To turn off the LED lights immediately, you can press the LED ON/OFF button and hold for 2seconds.



Using the Aroma Diffuser


- 1. Remove the Aroma diffusion tray in the rear. Simply hold the tray, lift and pull out.
- 2. Soak the Aroma diffusion sponge with your favorite oil or water based aroma.
- 3. Replace the Aroma diffusion tray.
- 4. Turn on the cool mist humidifier and enjoy the aroma.



Caring for your Cool mist


Caring for the oscillator

- 1. Remove the nozzle and water tank
- 2. Wipe off the excess water from the humidifier bowl.
- 3. With a soft toothbrush, clean the metal surface of the oscillator
- 4. Rinse well with fresh water.
- 5. Dry thoroughly.



Cleaning the water tank

- 1. Remove the nozzle and water tank
- 2. Remove the filter cap.
- 3. Clean the tank with a diluted vinegar solution.
- 4. Rinse extremely well, taking care not to leave any cleaning residue in the tank.
- 5. Dry thoroughly.
- 6. Store in original packaging if not used for extended period of time.



Technical Specifications

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Question               | Answer                                                                |
| Model name             | Cool mist                                                             |
| Rated voltage          | US AC120V 60Hz<br>Japan AC100V 50-60Hz<br>Europe AC 220-240V~ 50-60Hz |
| Power consumption      | 25W                                                                   |
| Maximum jet flow       | 280 ml / hr                                                           |
| Water tank capacity    | 2.8 Litres                                                            |
| Continuous use time    | Approximately 10 hours at maximum<br>flow rate                        |
| External dimensions    | 200 (W) x 207 (D) x 291 (H) mm                                        |
| Weight                 | 0.98 Kg                                                               |
| Country of Manufacture | China                                                                 |

Troubleshooting

If you have problems while using your Cool mist humidifier, please refer to this guide to help resolve the problem. If the problem persists, please contact our customer service department at: [service@1byone.com](mailto:service@1byone.com).

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power does not turn on                                                                                                                   | The power cord is disconnected.<br>Plug in to main power supply.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• The humidifier does not work.</li><li>• The humidifier does not blow out enough vapor.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• There is not enough water in the water tank. Refill the water tank</li><li>• Ensure the humidifier is placed on a level horizontal surface, and the tank is installed correctly.</li><li>• Ensure the variable control knob is on the correct setting.</li><li>• Ensure there is no dust or mineral build up on the oscillator.</li><li>• Ensure the float is functioning properly.</li><li>• If no vapor is produced, ensure the oscillator is not damaged.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• The vapor smells</li></ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• The humidifier bowl and oscillator may be dirty. Clean the oscillator and bowl as per instructions.</li><li>• Change old water and replace with fresh clean water.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• There is a water leak</li></ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• The water tank, filter cap is loose. Please tighten.</li><li>• The water tank may not be inserted correctly, reinsert properly.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                               |         |
|----|-------------------------------|---------|
| EN | Einleitung                    | Page 14 |
| DE | Produktfeatures               | Page 14 |
| FR | Sicherheitsbestimmungen       | Page 15 |
| ES | Betriebsmaßnahmen             | Page 15 |
| JP | Kenne dein Cool Mist          | Page 16 |
| IT | Finde einen geeigneten Ort    | Page 17 |
|    | Füllanweisungen               | Page 18 |
|    | Betriebsanleitung             | Page 20 |
|    | Kontrolle des LED Night Light | Page 21 |
|    | Instandhaltung                | Page 22 |
|    | Technische Spezifikation      | Page 23 |
|    | Problemlösungen               | Page 24 |

## Einleitung

Der 1byone Cool Mist ist ein Luftbefeuchter der mit Ultraschall die eingefüllte Flüssigkeit atomisiert und in extrem feine Partikel in der Größenordnung von 1 – 5 µm zerstäubt. Dies geschieht durch hochfrequenz Schwingunen im Inneren des Gerätes. Diese Partikel zerstreuen den erfrischenden Wasserdampf und werden durch Druckluft aus dem Gerät geblasen um eine gleichmäßige Verbreitung der Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten.

Es wird dringend geraten den 1byone Cool Mist nur wie vorgesehen zu gebrauchen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und beachten Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch. Bei Fehlbenutzung kann es zu Schäden und erlischen Ihrer Garantie kommen.

## Produktfeatures

1. Der 1byone Cool Mist befeuchtet die Luft durch Wasserdampf der durch Ultraschall und Hochfrequenzschwingungen erzeugt wird.
2. Der Cool Mist Befeuchter kann als LED Lampe mit Sieben Farbmodi genutzt werden. Stellen Sie ihre Lieblingsfarbe oder eine Farbrotation ein.
3. Der Geruchszerstäuber erlaubt Ihnen ihr Lieblingsöl oder Wasserbasierten Duft in ihrer Wohnung zu verteilen.
4. Durch den besonders geräuscharmen Betrieb können Sie und Ihre Liebsten ruhig schlafen.
5. Der Cool Mist kann bei maximaler Auslastung bis zu 10 Stunden ohne nachfüllen betrieben werden; bei niedriger Auslastung sogar bis zu 20 Stunden.

|    |
|----|
| EN |
| DE |
| FR |
| ES |
| JP |
| IT |




Sicherheitsbestimmungen

- 1. Dieses Gerät ist sollte nicht von Personen mit reduzierter Aufmerksamkeit (physisch, oder geistig) sowie von Kindern genutzt werden.
- 2. Wenn der Körper des Gerätes schief sitzt, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und richten Sie den Körper wieder aufrecht.
- 3. Wenn das Gerät seltsame Geräusche oder Gerüche von sich gibt, schalten Sie das Gerät aus und setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
- 4. Entfernen Sie den Stecker vor jeder Säuberung des Gerätes.
- 5. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Flüssigkeit eingefüllt zu haben.
- 6. Berühren Sie den Schwingungserzeuger nicht mit scharfen Gegenständen
- 7. Nutzen Sie das Gerät nur bei normalen Raumtemperaturen. Bei Nutzung in sehr kalten Räumen kann die Feuchtigkeit erstarren. Wenn sich Eis in dem Gerät gebildet hat, warten Sie mit dem Gebrauch, bis es geschmolzen ist.

Betriebsmaßnahmen

- 1. Füllen Sie kein Wasser über 45°C ein den Tank um Verfärbung und Verformungen vorzubeugen.
- 2. Füllen Sie keine Metalle, Chemikalien oder Reinigungsmittel in den Wassertank.
- 3. Füllen Sie das Aromaöl nicht direkt in den Wassertank des Luftbefeuchters.
- 5. Füllen Sie kein Wasser direkt in das Wasserbecken
- 6. Wenn das Gerät länger nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose.


Kenne deinen Cool Mist



Der Optimale Stellplatz


⚠ Caution

Stellen Sie den Cool Mist Raumbefeuchter nicht direkt neben einer Wand oder neben Möbeln, die empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren, auf. Regeln Sie die Intensität des Raumbefeuchters so, dass es der Raumgröße angepasst ist.




Befüllungsanleitung


Entfernen Sie die Dampfdüse vom Wassertank des Gerätes




Entfernen Sie den Wassertank und drehen sie ihn um. Entfernen Sie den Filter und die Kappe




Es wird Empfohlen den Filter alle 500 Stunden zu erneuern.




Füllen Sie den Tank mit Wasser in Raumtemperatur.



Drehen Sie die Kappe zu und setzen Sie den Filter ein. Entfernen Sie Wasserspritzer um den Wassertank herum.







Setzen Sie den Wassertank wieder auf den Körper und die Düse oben auf den Wassertank.





BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1. Drehen Sie den Dampfregulierer Knopf mit dem Uhrzeigersin. Der Betriebsanzeiger leuchtet Grün und der Zerstäubungsprozess beginnt.
- 2. Verändern Sie die Intensität des Prozesses mit drehen des Dampfregulierers. Drehen im Uhrzeigersinn verstärkt die Intensität.
- 3. Wenn die LED des Betriebsanzeigers Rot leuchtet, bedeutet dies, dass der Wasserstand niedrig ist und der Zerstäubungsprozess bald beendet ist. Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose um das Gerät neu zu befüllen.
- 4. Um den Zerstäubungsprozess zu beenden und das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Dampfregulierer gegen den Uhrzeigersinn bis der Betriebsanzeiger erlischt.




Kontrolle des LED Night Light

- 1. Der Cool Mist Raumbefeuchter leuchtet, sobald sie den LED An/Aus Knopf betätigen und ändert seine Farbe wie unten angezeigt.
- 2. Um das LED Licht auszuschalten, drücken Sie den Knopf für 2 Sekunden.



Duftfilter Benutzung


- 1. Entfernen Sie die Duftschaale auf der Rückseite durch leichtes Ziehen.
- 2. Durchfeuchten Sie den Schwamm mit ihrem Lieblingsparfüm oder Duftöl.
- 3. Setzen Sie die Duftschaale wieder ein.
- 4. Starten Sie das Gerät nachdem Sie genug Wasser in den Tank gefüllt haben.



Instandhaltung


Den Körper Instandhalten

- 1. Entfernen Sie den Wassertank und die Dampfdüse
- 2. Benutzen Sie ein sauberes Tuch und entfernen Sie alle Flecken oder Wassertropfen vom Gerät.



Den Schwingungserzeuger säubern

- 1. Entfernen Sie den Wassertank und die Dampfdüse
- 2. Benutzen Sie ein sauberes Tuch und entfernen Sie das Wasser aus dem Wasserbecken
- 3. Nehmen Sie eine weiche Bürste (Zahnbürste) und säubern Sie die Metallplatte
- 4. Waschen Sie die Metallplatte mit Wasser ab.
- 5. Gleichmäßig Abtrocknen



Achtung!

Bevor Sie den Luftbefeuchter säubern oder öffnen, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Den Wassertank säubern

- 1. Entfernen Sie den Wassertank und die Dampfdüse.
- 2. Entfernen Sie den Filter und die Kappe.
- 3. Waschen Sie den Tank mit einer Essiglösung.
- 4. Waschen Sie den Tank säuberlich aus. Lassen Sie keine Essigrückstände im Behälter.
- 5. Gleichmäßig Abtrocknen.
- 6. Lagern Sie den Tank in der Originalverpackung wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen.

Achtung!

Wenn Sie einen speziellen Reinigungsmittel benutzen, stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen korrekt befolgen.

Technische Spezifikation

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Modelle:                  | Cool Mist                                                             |
| Sollspannung              | US AC120V 60Hz<br>Japan AC100V 50-60Hz<br>Europe AC 220-240V~ 50-60Hz |
| Energieverbrauch          | 25W                                                                   |
| Maximale Dampfgenerierung | 280 ml / hr                                                           |
| Wassertank Füllmenge      | 2.8 Litres                                                            |
| Dauer der Benutzung       | Approximately 10 hours at maximum flow rate                           |
| Maße                      | 200 (W) x 207 (D) x 291 (H) mm                                        |
| Gewicht                   | 0.98 Kg                                                               |
| Ursprungsland             | China                                                                 |

Troubleshooting

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem neuen Cool Mist Raumbefeuchter haben, befolgen Sie den Unten aufgeführten Rat. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte unter: [service@1byone.com](mailto:service@1byone.com).

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät startet nicht.                                                                                                                    | Der Stromanschluss ist nicht eingesteckt. Bitte Verbinden Sie den Stecker mit einer Steckdose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Raumbefeuchter startet nicht.</li><li>• Der Dampf ist sehr gering oder nicht spürbar.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nicht genug Wasser im Tank. Bitte füllen Sie den Tank auf.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Tank auf einer ebenen Oberfläche steht und der Wasserbehälter richtig angeschlossen ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Dampfregulierer auf einer eingeschalteten Position ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass kein Staub oder Rückstände auf dem Schwingungs- erzeuger sind.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Dampf riecht streng.</li></ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bitte säubern Sie den Tank und den Schwingungserzeuger wie in der Anleitung beschrieben.</li><li>• Erneuern Sie das Wasser im Wassertank. Es könnte abgestanden sein.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Wasser läuft aus.</li></ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Filterkappe könnte locker sein. Bitte stellen Sie sicher, dass sie fest geschlossen ist.</li><li>• Der Wassertank könnte locker sein. Bitte setzen Sie ihn korrekt auf.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| introductions                    | Page 26 |
| caractéristiques                 | Page 26 |
| Précautions de sécurité          | Page 27 |
| Précautions d'emploi             | Page 27 |
| connaître votre l'humidificateur | Page 28 |
| Choisir un endroit approprié     | Page 29 |
| instructions de remplissez       | Page 30 |
| Mode d'emploi                    | Page 32 |
| Contrôle de la LED               | Page 33 |
| clean votre cool mist            | Page 34 |
| Spécifications techniques        | Page 35 |
| Dépannage                        | Page 36 |

introductions

Le 1byone brume fraîche est un humidificateur à ultrasons. Un humidificateur à ultrasons atomise l'eau en particules ultra-fines de 1-5um en utilisant le principe de la ultrasons à haute fréquence d'oscillation, et diffuse de la vapeur d'eau fraîche dans l'air par un dispositif pneumatique pour servir l'objectif de même l'air humidification.

Il est essentiel d'utiliser le 1byone humidificateur à vapeur froide dans la façon dont il a été conçu. Donc, Il est conseillé de lire ce manuel d'instructions et les consignes de sécurité avant toute utilisation.

caractéristiques

1. Le 1byone cool mist est spécifiquement conçu pour humidifier l'air avec de la vapeur froide à l'aide d'ultrasons à haute fréquence d'oscillation
2. La cool mist dispose d'un sept couleurs Night Light LED. La lumière être réglée pour faire défiler mis à couleur de vous préférée.
3. Le diffuseur aromatique vous permet de préféré de l'huile ou parfum.
4. Le fonctionnement silencieux permettra d'assurer vous obtiennent la meilleure de sommeil.
5. La cool mist vous donnera 10 heures d'utilisation continue si c'est exécutée au débit maximum. Si en cours d'exécution à faible débit, la cool mist vous donnera jusqu'à 20 heures d'utilisation.


Précautions de sécurité

- 1. Ne pas remplacer le cordon d'alimentation sans autorisation. Cet appareil n'a pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.
- 2. Lorsque le corps est incliné, s'il vous plaît gérer coupée la puissance.
- 3. Si l'unité génère aucun bruit ou une odeur anormale pendant le fonctionnement, s'il vous plaît arrêtez-le immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation.
- 4. Avant de nettoyer ou de déplacer l'appareil, s'il vous plaît éteindre ou déconnecter le cordon d'alimentation
- 5. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un réservoir d'eau vide.
- 6. Placez l'appareil dans des températures normales. Évitez d'utiliser dans les environnements froids pour éviter d'endommager. Si il ya le gel à l'intérieur, ne pas commencer jusqu'à ce que la glace a été effacé ou fondu

Précautions d'emploi

- 1. Füllen Sie kein Wasser über 45°C ein den Tank um Verfärbung und Verformungen vorzubeugen.
- 2. Füllen Sie das Aromaöl nicht direkt in den Wassertank des Luftbefeuchters.
- 3. Füllen Sie kein Wasser direkt in das Wasserbecken
- 4. Wenn das Gerät länger nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose.

connaître votre cool mist l'humidificateur




Choisir un endroit approprié




Caution

Ne pas diriger le flux de vapeur de brume fraîche au murs ou des meubles qui est sensible à l'humidité. S'il vous plaît régler le débit de vapeur au niveau de confort requis et en fonction de la taille de la chambre.




instructions de remplissez

1.Retirer la buse de vapeur du réservoir d'eau




2.Inversez le réservoir d'eau et tourner le bouchon du filtre anti-horaire




3.Retirez le bouchon et le filtre ci-joint

fortement recommandé que le filtre être remplacé après environ 500 heures de fonctionnement.







4. Remplir le réservoir avec de l'eau propre à la température ambiante



5. Couverture le filtre, essuyez les gouttes d'eau en excès dans le réservoir d'eau







6. Mettez le réservoir d'eau sur la base. Fixez la buse sur le réservoir d'eau




Mode d'emploi

1. Rotation vers la droite du bouton d'alimentation, voyant d'alimentation devient vert et commence l'humidification
2. Ajustez interrupteur de rotation horaire / brouillards bouton de réglage pour augmenter les effets de scène de l'humidificateur
3. Lorsque le voyant clignote en rouge, le niveau d'eau est faible. Humidification arrêtera. S'il vous plaît éteindre l'appareil et de le débrancher de l'alimentation principale. Réservoir d'eau Recharge selon les instructions précédentes
4. Pour arrêter l'humidification, tourner la commande principale de vapeur molette dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, l'interrupteur est éteint. La lumière LED est aussi désactivé




Contrôle de LED la Nuit Lumière

1. La nuit lumière cool mist, allume lorsque vous appuyez sur le bouton LED ON / OFF. Les lumières LED vont changer comme par cycle indiqué ci-dessous




2. Pour éteindre les lumières LED immédiatement, vous pouvez appuyer sur le bouton LED ON / OFF et maintenez pendant 2 secondes



Utilisation de la Aroma Diffuseur


- 1. Retirer le plateau de diffusion Aroma à l'arrière. suffit de maintenir le plateau et tirez
- 2. Faire tremper la diffusion éponge Aroma avec votre parfum à base préféré d'huile ou de l'eau de toilette
- 3. Replacez le plateau de diffusion Aroma en place
- 4. Allumez cool mist l'humidificateur, profiter de l'aromathérapie



clean votre cool mist


Clean pour l'oscillateur

- 1. Retirez le réservoir de l'eau et de la buse
- 2. Essayez l'excès d'eau de la cuvette de l'humidificateur
- 3. Brosse à dents souple, nettoyer la surface métallique de l'oscillateur
- 4. Rincez bien à l'eau douce
- 5. sécher soigneusement



Nettoyage d'eau réservoir

- 1. Retirez de l'eau réservoir et de la buse
- 2. Retirer le bouchon du filtre
- 3. Nettoyer le réservoir avec vinaigre dilué
- 4. réservoir, en prenant de nettoyage de aucun laisser résidu dans le reservoir
- 5. sécher soigneusement
- 6. Conserver dans son emballage d'origine, si pas utilisé pour période de temps prolongée



techniques Spécifications

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Question                     | réponse                                                               |
| Nom du modèle                | Cool mist                                                             |
| Tension nominale             | US AC120V 60Hz<br>Japan AC100V 50-60Hz<br>Europe AC 220-240V~ 50-60Hz |
| puissance                    | 25W                                                                   |
| Débit maximum                | 280 ml / hr                                                           |
| Capacité de l'eau réservoir  | 2.8 Litres                                                            |
| Durée d'utilisation continue | Environ 10 heures à débit maximal                                     |
| dimensions extérieures       | 200 (W) x 207 (D) x 291 (H) mm                                        |
| poids                        | 0.98 Kg                                                               |
| Producteur                   | China                                                                 |

Dépannage

Si vous avez des problèmes en utilisant votre l'humidificateur à cool mist, s'il vous plaît référer à ce guide pour aider à résoudre le problème. Si le problème persiste, communiquer avec notre Customer Service au:service@1byone.com

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne se met pas en marche                                                                                                              | Débranchez le cordon d'alimentation, branchez l'alimentation principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• L'humidificateur ne fonctionne pas.</li><li>• L'humidificateur ne souffle pas assez de vapeur</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• assez d'eau dans le réservoir d'eau. Remplir d'eau réservoir</li><li>• Assurer l'humidificateur est placé sur une surface horizontale de niveau, et le réservoir est correctement installé</li><li>• Assurer le bouton de commande variable est sur le réglage correct</li><li>• Assurer qu'il n'y ait pas de poussière ou l'accumulation de minéraux sur l'oscillateur</li><li>• Vérifiez que le flotteur fonctionne correctement</li><li>• Si aucune vapeur est produite, assurer l'oscillateur ne soit pas endommagé</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La vapeur odeurs</li></ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le bol et l'oscillateur humidificateur peut-être sales. Nettoyez l'oscillateur et le bol selon les instructions</li><li>• Changer vieille eau et remplacer avec de l'eau fraîche et propre</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• fuite d'eau</li></ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'eau réservoir, le couvercle du filtre est lâche. S'il vous plaît serrez</li><li>• Le réservoir d'eau ne peut pas être insérée correctement, réinsérer correctement</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Introducciones                        | página 38 |
| Características                       | página 38 |
| Precauciones de seguridad             | página 39 |
| Precauciones de operación             | página 39 |
| Conozca su Cool mist                  | página 40 |
| Elección de un lugar adecuado         | página 41 |
| Instrucciones de agregación de agua   | página 42 |
| Instrucciones de operación            | página 44 |
| El control de la luz LED de noche     | página 45 |
| Atención de limpieza de humidificador | página 46 |
| Especificaciones técnicas             | página 47 |
| Solución de fallas                    | página 47 |

Introducción

1byone producto es un humidificador ultrasónico. EL humidificador ultrasónico atomiza agua en partículas ultra-finas de 1-5um utilizando el principio de ultrasonidos oscilación de alta frecuencia, y se difunde el vapor de agua fresca al aire a través de un dispositivo neumático para servir la humidificación.

Antes de usar este producto, aconsejamos que lea este manual de usuario y las precauciones de seguridad.

Característica:

- 1. 1byone Cool mist está diseñado específicamente para humidificar el aire con ultrasonidos oscilación de alta frecuencia.
- 2. El Cool mist cuenta con la luz LED de noche de siete colores. La luz puede ajustar el color preferido o recorrer los siete colores.
- 3. El difusor aromático le permite a difundir su aroma favorita a base de aceite o agua.
- 4. El funcionamiento silencioso asegurará que ustedes tienen la mejor noche de sueño.
- 5. El Cool mist le dará 10 horas de uso continuo si se ejecuta en caudal máximo. Si se ejecuta en un caudal bajo, el Cool mist le dará hasta 20 horas de uso.


Precauciones de seguridad

- 1. No sustituya el cable de alimentación sin autorización. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
- 2. Cuando se inclina el cuerpo, por favor corta el poder para tratar este problema.
- 3. Si la unidad genera el sonido anormal u olor feo, por favor, apáguelo de inmediato y desconecte el cable de alimentación.
- 4. Antes de limpiar o mover la unidad, apagarlo o desconecte el cable de alimentación.
- 5 No opere la unidad con un depósito de agua vacío.
- 6. No dañe el oscilador ultrasónico con un objeto duro.
- 7. Coloque la unidad en temperatura normal. Evitan utilizar la unidad en ambientes fríos. Si hay congelación en el interior, no comience la unidad hasta que el hielo se ha limpiado o fundido.

Precauciones de operación

- 1. No agregue agua caliente más de 45 ° C para evitar la decoloración o distorsión.
- 2. No coloque metales, productos químicos y detergentes en el tanque de agua.
- 3. No ponga el aceite de aroma directamente en el tanque de agua .
- 4. Cuando hay el exceso de agua en el recipiente de agua, no lo mueve para evitar el desbordamiento.
- 5. Cuando la unidad no usa en un periodo, desconecte la toma de corriente.

Conozca un humidificador cool mist




Elección de un lugar adecuado




Caution

No dirige el vapor hacia las paredes o muebles. Según el tamaño de la habitación, se puede ajustar el flujo de vapor.




Instrucciones de agregación de agua


1. Retire la boquilla de vapor del tanque de agua




2. Invierta el tanque de agua y gire la tapa del filtro en sentido anti-horario




3. Retire la tapa y el filtro.  
Se recomienda que se sustituya el filtro después de aproximadamente 500 horas de funcionamiento




4. Llene el depósito con agua limpia.



5. Atornille la tapa y el filtro, limpie el exceso de agua del depósito inferior de agua.




6. Coloque el depósito de agua en la base. Asegure la boquilla que esta dentro del tanque de agua.




Instrucciones de operación


1. Gire el botón de potencia hacia la derecha. El indicador de alimentación ilumina en verde y el humidificador va a funcionar.




2. Gire el botón de potencia hacia la derecha / el botón de ajuste de vapor amumenta el efecto de humedad.



3. Cuando el LED parpadea en rojo, el nivel del agua es bajo. La humidificación se detendrá. Por favor, apague la alimentación. Vuelva a llenar el tanque de agua.





4. Para detener la humidificación, gire la perilla de control de vapor hacia la derecha hasta que se oiga una voz de clic, el interruptor está apagado. La luz LED también se apaga.




El control de la luz LED de noche

- 1. La luz LED de la noche, se ilumina cuando se pulsa LED ON / OFF. Las luces LED cambiarán a medida por ciclo se muestra a continuación.
- 2.3. Para apagar las luces LED de inmediato, puede pulsar el botón LED de encendido / apagado y mantenga pulsado 2 segundos.



Utilizan el difusor del aroma


- 1. Retire la bandeja de la difusión del aroma desde la parte trasera. Sólo tiene que mantener la bandeja, levantar y sacarlo.
- 2. Añada la aroma favorita en esponja.
- 3. Vuelva a colocar la bandeja de la difusión del aroma.
- 4. Encienda el humidificador y disfruta el aroma.



Atención de limpieza de humidificador


El cuidado del oscilador

- 1. Retire la boquilla y el tanque del agua.
- 2. Limpie el exceso de agua de la taza del humidificador.
- 3. Limpie la superficie metálica del oscilador con un cepillo dental suave.
- 4. Se limpia con agua fresca.
- 5. Se lo seca completamente.



Limpiar el tanque de agua

- 1. Retire el tanque de la boquilla y el agua.
- 2. Retire la tapa del filtro.
- 3. Limpie el tanque con vinagre diluido.
- 4. Se limpia extremadamente bien, no dejan ningún residuo en el tanque.
- 5. Se lo seca completamente.
- 6. Si no se lo utiliza durante un período, se almacena con el empaquetado original.





Especificaciones técnicas

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                       | Cool mist                                                               |
| Tensión nominal              | EEUU AC120V 60Hz<br>Japón AC100V 50-60Hz<br>Europa AC 220-240V~ 50-60Hz |
| Consumo de energía           | 25W                                                                     |
| Caudal máximo de flujo       | 280 ml / hr                                                             |
| Capacidad del tanque de agua | 2.8 litros                                                              |
| Tiempo de uso continuo       | Aproximadamente 10 horas a caudal máximo                                |
| Dimensiones externas         | 200 (W) x 207 (D) x 291 (H) mm                                          |
| Peso                         | 0.98 Kg                                                                 |
| País de manufactura          | China                                                                   |

Solución de fallas

Si tiene problemas del uso del humidificador Cool mist, consulte esta guía para ayudar a resolver el problema. Si el problema persiste, se puede contactar con nuestro departamento de servicio:service@1byone.com.

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se enciende el humidificador                                                                                                     | El cable de alimentación está desconectado. Conecte a la fuente de alimentación principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• El humidificador no funciona.</li><li>• El humidificador no hay suficiente vapor.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• No hay suficiente agua en el depósito de agua. Vuelva a llenar el tanque de agua</li><li>• Asegúrese de que el humidificador coloca en una superficie horizontal, y el tanque está instalado correctamente.</li><li>• Asegúrese de que la perilla de ajuste está en la posición correcta.</li><li>• Asegúrese de que no haya polvo o minerales acumulan en el oscilador.</li><li>• Asegúrese de que el flotador está funcionando correctamente</li><li>• Si no se produce vapor, asegúrese de que el oscilador no está dañado</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Olor de vapor</li></ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si el tanque de humidificador y el oscilador estan sucios. Limpie el oscilador y el tanque según las instrucciones.</li><li>• Se reemplaza con agua fresca y limpia</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Fuga de agua</li></ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sobre el tanque de agua, tapa del filtro está suelto. Por favor,lo apriete.</li><li>• El depósito de agua no coloca correctamente, vuelva a colocar correctamente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              |        |
|--------------|--------|
| 紹介           | ページ 50 |
| 特徴           | ページ 50 |
| 安全防備         | ページ 51 |
| 操作注意事項       | ページ 51 |
| 加湿器詳細紹介      | ページ 52 |
| 放置選択         | ページ 53 |
| 加水説明         | ページ 54 |
| 操作説明         | ページ 56 |
| LEDアンプコントロール | ページ 57 |
| 加湿器清掃注意事項    | ページ 58 |
| 仕様           | ページ 59 |
| 故障修理         | ページ 60 |

紹介

1byoneの涼霧加湿器は超音波加湿器である。超音波加湿器は超音波高週波振動の原理1-5umのフォグリング水を使用し、加湿空気の場合は、極細粒と爽やかな空気を通じて水蒸気拡散空気圧装置に達することである。

1byone加湿器の基本目的はクールスプレーを放つ。そのため、使用前に説明書やセキュリティ対策などをよく読んでからご使用下さい。

特徴

- 1. 1byoneのクールミスト加湿器は超音波を利用して、超音波振動によって水をミストにして、室内を加湿できる。
- 2. クールミスト加湿器は7つ色のアンプがあるので、7つ色のランプによってお好みの色を設定することができる
- 3. アロマディフューザーはお好みのエッセンシャルオイルや香水などで使用することができる。
- 4. 無音の為、最高の睡眠を得ることができる。
- 5. スプレーが最大最長の場合10時間、最小最長の場合20時間ご利用できる。


安全防備

- 1. 自分で電源のコンセントを交換したり、アレルギーや体調が優れない方(子供)などで利用しないで下さい。
- 2. 斜めになった時、電源を起きり下さい。
- 3. 異常を感じたら速やかに電源をお切り下さい。
- 4. 清掃又移動の前に、必ず電源をお切りください
- 5. 水なしに加湿器の操作をしないで下さい。
- 6. 堅い異物で超音波フォギングを傷付しないで下さい。
- 7. 常温の下でご利用下さい。寒い環境でご利用の場合加湿気には影響が出るので、ご注意下さい。

操作注意事項

- 1. 水タンクの中に45℃以上の水を入れないで下さい。
- 2. 金属や化学品などの洗剤を水タンクに入れないで下さい。
- 3. 油性のアロマオイルを直接に水槽に入れないで下さい。
- 4. ボウルの中に水を直接に入れないで下さい。
- 5. 長期に使用しない時、電源のコンセントを抜いて下さい。


加湿器詳細紹介



放置選択

⚠ Caution

加湿器された風が直接、家具や壁などに直接あたるところに設置しないで下さい。  
部屋の大きさによって加湿気の設定をお願いいたします。




加水説明

1. 水タンクから蒸気ノズルを外す。


2. 水タンクは逆さにして、フィルターカバーを注水口キャップを左に回して外す。

3. 蓋とフィルターを外す。


500時間使用後新しいフィルターを交換するのをおすすめです。




5. 水タンクに常温の水を入れて下さい。



6. フィルターを閉めた後、水タンク下部分をきれいに拭いて下さい。




7. 水タンクを逆さにして位置を合わせて本体ベースにセットします。最後、蒸気ノズルを入れ直す。




操作説明


1. 右に回すと、電源の電源ランプが緑色になり加湿し始めます。




2. 右回ると調節ボタンのスイッチon/offになる  
霧量増加は加湿レベル効果がある



3. LEDランプが赤色になると水位が低くなることを示す、その時加湿器が停止になる通知が出る。  
その場合、電源を切り、水タンクに水を補充して下さい。




4. 加湿気を停止する時、スイッチを左に回ると電源がおりなり、LEDランプもつかなくなります。




LEDアンプコントロール

1. 加湿器をON/OFF、照明表示は以下となる。




2. LEDのボタンを2秒押すとLEDのスイッチがON/OFFになる。



アロマディフューザーを利用する場合


1. 後ろからアロマトレイを取って下さい。
2. アロマトレイ中にお好きなアロマの入れて下さい。
3. アロマトレイを元に戻って下さい。
4. 加湿器をオフし、香りを楽しめます。



加湿器清掃注意事項


洗浄波振動子

1. 水タンクをお外して下さい
2. 加湿器お椀の部分余計な水分を拭いて下さい。
3. 柔らかいブラッシで、金属表面の超音波振動子を洗って下さい。
4. きれいなお水で洗って下さい。
5. 徹底的乾燥すること



水タンクの清掃

1. 水タンクをお外して下さい。
2. 水タンク蓋を外す
3. 酸性酸化物を利用し水槽掃除して下さい。もちろん水でもきれいに掃除しでも可能。
4. 汚れを残さないよう水タンクをきれい清掃する。
5. 徹底的乾燥すること。
6. 長時間ご使用の場合、包装貯蔵をご使用下さい。



仕様

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 問題     | 回答                                                                  |
| 品番     | クールミスト                                                              |
| 電源     | アメリカ AC120V 60Hz<br>日本 AC100V 50-60Hz<br>ヨーロッパ AC 220-240V~ 50-60Hz |
| 効率     | 25W                                                                 |
| 加湿量/時間 | 280 ml /時間                                                          |
| 水タンク容量 | 2.8リットル                                                             |
| 連続使用時間 | Approximately 10 hours<br>at maximum flow rate                      |
| 製品サイズ  | 200 (W) x 207 (D) x 291 (H) mm                                      |
| 製品重量   | 0.98 Kg                                                             |
| 生産国    | China 中国                                                            |

故障修理

クールミスト加湿器をご使用の間に、何かお困りがございましたら下の一覧をご参照してください。その以外の問題がございました 1 byoneのカスタマーサービスにご連絡してください: [service@1byone.com](mailto:service@1byone.com)。

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 起動できない                                                                   | 電源スイッチがオンになっているか、電源プラグがコンセントに接続されているかをご確認                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>加湿器が動かない</li><li>加湿量が少ない</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>水が足りない、水が必要</li><li>水平面に置くことを確認、正しく取り付けること</li><li>正しい位置調節のボタンを押すこと</li><li>噴霧片の上にほこりや遺物があるかどうか確認すること</li><li>フロートが正常に動いているか確認すること</li><li>霧がない場合、噴霧片が破損しているかどうか確認すること</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>臭いがある</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>本体内部が汚れている場合、指示通り本体や水タンクなどをきれいに清掃してください。</li><li>水タンクに新しい水を入れて下さい</li></ul>                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>水漏れ</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>水タンク蓋が緩くなった場合、よく閉めて下さい。</li><li>水タンクは正しく入ってない場合、正しく入って下さい。</li></ul>                                                                                                             |

|    |                             |          |
|----|-----------------------------|----------|
| EN | Introduzione                | Pagina62 |
| DE | Caratteristiche             | Pagina62 |
| FR | Precauzioni d’uso           | Pagina63 |
| ES | Precauzioni Operative       | Pagina63 |
| JP | Scopri il tuo Umidificatore | Pagina64 |
| IT | Scegliere una posizione     | Pagina65 |
|    | Istruzioni di Riempimento   | Pagina66 |
|    | Istruzioni di Utilizzo      | Pagina68 |
|    | Regolare la luce LED        | Pagina69 |
|    | Isruzioni di Manutenzione   | Pagina70 |
|    | Specifiche Tecniche         | Pagina71 |
|    | Risoluzione dei problem     | Pagina72 |

### Introduzione

L’umidificatore ad ultrasuoni nebulizza l’acqua in particelle ultra-sottili di 1-5 um usando gli ultrasuoni ad alta frequenza e diffonde il vapore acqueo freddo nell’aria tramite un dispositivo pneumatico.

Pregasi attenersi al manuale di istruzioni e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso.

### Caratteristiche

- 1.Il dispositivo umidifica l'aria a freddo utilizzando ultrasuoni ad alta frequenza di oscillazione.
- 2.Il dispositivo e’ dotato di una luce notturna LED a sette colori. La luce può essere impostata con il selettore.
- 3.Il diffusore aromatico consente di diffondere il vostro aroma o olio preferito.
- 4.Il funzionamento silenzioso garantisce non disturb ail sonno.
- 5. La nebbia fredda viene erogata per 10 ore alla massima potenzama puo’ durare fino a 20 ore.

|    |
|----|
| EN |
| DE |
| FR |
| ES |
| JP |
| IT |




Precauzioni d’uso

- 1.Inclinare il dispositivo quando la presa della corrente e’ staccato
- 2. Se l'apparecchio genera qualsiasi suoni o odori anormali durante il funzionamento,si prega di spegnere immediatamente e scollegare la spina di alimentazione.
- 3. Pulire o spostare l'apparecchio, dopo aver scollegato la spina di alimentazione.
- 4. Non attivare l’apparecchio con il serbatoio vuoto.
- 5. Utilizzare l'unità a normale temperatura ambientale.
- 6.Non utilizzare l'apparecchio in ambienti molto freddi per evitare il congelamento dell’acqua e il danneggiamento dell'unità.
- 7. Se l’acqua e’ congelata, non avviare l’unità fino a quando il ghiaccio è stato sciolto.

Precauzioni Operative

- 1.Non aggiungere acqua calda di oltre 45° C nel serbatoio dell'acqua
- 2.Non mescolare prodotti chimici e detersigenti nel serbatoio dell'acqua.
- 3. Non mescolare l’olio aromatico direttamente nel serbatoio dell'acqua.
- 4. Non aggiungere acqua nel serbatoio direttamente.
- 5. Quando l'unità non viene utilizzata per lungo tempo, staccare la spina di alimentazione.


Scopri il tuo Umidificatore



Scegliere una posizione

⚠ Attenzione

Non dirigere il flusso di vapore - nebbia fredda sulle pareti o mobili sensibili all'umidità.  
Posizionare l'apparechio nei limiti indicati in figura




Istruzioni di Riempimento

1.Rimuovere l'ugello dall contenitore dell'acqua


2.Ruotare il contenitore dell'acqua e il filtro in senso antiorario

3.Rimuovere il coperchio del filtro


4.Si raccomanda di sostituire il filtro ogni 500 ore di utilizzo




5. Riempire il contenitore dell'acqua con acqua a temperature ambiente



6. Avvitare il coperchio e il filtro, asciugare eventuale acqua intorno al contenitore dell'acqua







7. Agganciare il contenitore dell'acqua sulla base unitamente all'ugello.




Istruzioni di Utilizzo

- 1. Ruotare la manopola di controllo principale. L'indicatore di alimentazione si illumina verde e l'umidificazione comincia.
- 2. Regolare il livello di umidificazione ruotando la manopola di controllo in senso orario.
- 3. Quando il LED lampeggia rosso, il livello dell'acqua è basso. Fermare l'umidificazione. Spegner l'alimentazione e scollegare la spina di alimentazione principale. Riempire il serbatoio dell'acqua secondo le istruzioni.
- 4. Per interrompere l'umidificazione, girare la manopola di controllo in senso orario fino al clic che indica che l'interruttore è spento. La luce del LED inoltre si spegne.




Regolare la luce LED

- 1. La luce LED si accende quando si preme il pulsante on/off LED. Il LED luci cambierà secondo il ciclo indicato di seguito.
- 2. Per spegnere il LED premere il pulsante on/off LED per 2 secondi.



Utilizzare l'aroma


- 1. Rimuovere il vassoio di diffusione dell'aroma nella parte posteriore. Semplicemente tenere il vassoio, sollevare ed estrarre.
- 2. Impregnare la spugnetta con l'olio preferito o aroma a base d'acqua.
- 3. Riposizionare il vassoio.
- 4. Accendere l'umidificatore e godere l'aroma



Isruzioni di Manutenzione


Manutenzione dell'oscillatore

- 1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua e l'ugello
- 2. Togliere l'acqua in eccesso dalla ciotola.
- 3. Con uno spazzolino morbido, pulire la superficie di metallo dell'oscillatore
- 4. Risciacquare bene con acqua corrente.
- 5. Asciugare completamente.



Pulizia del serbatoio dell'acqua

- 1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua e l'ugello
- 2. Rimuovere il tappo del filtro.
- 3. Pulire il serbatoio con una soluzione di aceto e acqua.
- 4. Sciacquare molto bene, facendo attenzione a non lasciare alcun residuo di pulizia nel serbatoio.
- 5. Asciugare completamente.
- 6. Conservare l'apparecchio nella confezione originale, se non utilizzato per periodo di tempo prolungato.



Specifiche Tecniche

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Modello:                             | Nebbia Fredda                                                         |
| Voltaggio:                           | US AC120V 60Hz<br>Japan AC100V 50-60Hz<br>Europe AC 220-240V~ 50-60Hz |
| Consumo:                             | 25W                                                                   |
| Flusso di nebbia max:                | 280 ml / hr                                                           |
| Capacita' del contenitore dell'acqua | 2.8 Litri                                                             |
| Uso continuo:                        | 10 ore alla massima Potenza                                           |
| Dimensioni:                          | 200 (W) x 207 (D) x 291 (H) mm                                        |
| Peso:                                | 0.98 Kg                                                               |
| Made in China                        |                                                                       |

Risoluzione dei problemi

Se avete problemi durante l'utilizzo il vostro umidificatore, consultare questa guida per aiutare a risolvere problemi. Se il problema persiste, si prega di contattare il nostro servizio clienti: [service@1byone.com](mailto:service@1byone.com).

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non si accende                                                                                                         | Il cavo di alimentazione è scollegato.<br>Verificare la corrente e il collegamento all'alimentazione principale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• L'umidificatore non funziona</li><li>• L'umidificatore non eroga abbastanza vapore</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Non c'è abbastanza acqua nel serbatoio dell'acqua. Riempire il serbatoio dell'acqua</li><li>• Porre l'umidificatore su una superficie piana e verificare che il serbatoio sia installato correttamente.</li><li>• Assicurarsi che la manopola di controllo sia impostata correttamente.</li><li>• Assicurarsi che non c'è nessuna polvere che ostruisce l'oscillatore.</li><li>• Verificare il funzionamento del galleggiante.</li><li>• Se nessun vapore viene prodotto, l'oscillatore può essere danneggiato.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Il vapore fa cattivo odore</li></ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• La ciotola dell'umidificatore e l'oscillatore potrebbero essere sporchi. Pulire l'oscillatore e la ciotola come da istruzioni.</li><li>• Cambiare l'acqua.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• C'è fuoriuscita d'acqua</li></ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Il serbatoio dell'acqua e il tappo del filtro non sono avvitati correttamente.</li><li>• Riavvitare correttamente</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Declaration of Conformity

We, the 1byone Products Inc. confirm that the appliance as detailed below do comply with all essential requirements of the EMC directive 2014/30/EU and governing EU-regulations as mentioned below.

Article Description: Humidifier

Brand Name: SimpleTaste

Model Number: 701DE-0001, 701UK-0001

Governing EU-regulations: RoHS Directive 2011/65/EU

WEEE 2012/19/EU

Applicable Standard(s):

EN 55014:2009+A1:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015



Ray Tang

Department Manager

## Customer Service/Kundenservice

### Service Clients/Atención al cliente/Assistenza Clienti

#### US

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +1 909-391-3888

(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm PST)

Email: ushelp@1byonebros.com

#### CA

To ensure speedy handling of your issue, please email us for assistance.

Email: cahelp@1byonebros.com

#### UK

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +44 158 241 2681

(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm UTC)

Email: ukhelp@1byonebros.com

#### DE

Für eine zügige Bearbeitung ihres Problems, melden Sie sich bei uns wie folgt.

Email: euhelp@1byonebros.com

#### FR

Pour vous assurez une assistance rapide en cas de problème, veuillez envoyer un e-mail.

Email: euhelp@1byonebros.com

#### ES

Para garantizar una rápida atención de su problema, favor envíenos un email para ayudarlo.

Email: euhelp@1byonebros.com

#### IT

Per supporto immediato in caso di bisogno, la invitiamo a contattarci via email.

Email: euhelp@1byonebros.com